

Reinigungs- und Pflegeanleitung SafeTop Fertigparkett

Ihr Fertigparkett ist ab Werk wohnfertig geölt. Nach der Verlegung erfolgt eine Bauschlußreinigung und das Parkett ist gebrauchsfertig.

Die Reinigung und Pflege erfolgt ausschließlich mit den genannten und geprüften HQ Produkten.

Universalpflegemittel für Laminat, Stein und Holz lassen Ihren Naturholzboden schnell abstumpfen und sind ungeeignet.

Die richtigen Produkte und Werkzeuge sind die Basis für eine einfache und schnelle Reinigung und ansatzfreie Ergebnisse bei Pflege und Renovierung.

Diese Anleitung gilt für Fertigparkett mit Safetop Oberfläche.

Die Safetop-Oberflächen bietet Ihnen viele Vorteile:

- Der direkte Kontakt zum Holz bleibt erhalten.
- Die Oberflächen sind antistatisch.
- Das Holz behält sein natürliches Aussehen.
- Der Schutz ist im Holz und kann nicht abblättern oder reißen.
- Die Reinigung erfolgt mit einfach zu verwendenden Produkten ohne überflüssige Duftstoffe oder Lösemittel.
- Eine Renovierung kann auch in Teilflächen vorgenommen werden.
- Alle Arbeiten erfolgen i.d.R. staubfrei.

1. Vorbeugende Maßnahmen

- Schmutzeintrag vermeiden - z. B. durch einen ausreichend dimensionierte, wirksame Sauberlaufzonen (mindestens 3 bis 4 Schrittlängen) –Schmutzfangmatten regelmäßig säubern
- Regelmäßige Trockenreinigung - losen Schmutz mit einem weichen Besen oder Staubsauger mit Parkettdüse entfernen
- Kratzer und Schrammen verhindern Möbelfüße mit Filzgleitern versehen. Rollen nur nach EN 12529 (erkennbar an der zweifarbigen Rolle) verwenden. Zusätzlich empfehlen wir geeignete Unterlagen. Filzgleiter und Rollen regelmäßig säubern oder erneuern.
- Feuchtestau und Nässe verhindern - Verschüttete Flüssigkeiten sofort aufnehmen. Blumenkübel durch z.B. Untersetzer mit Abstandshaltern hinterlüften
- Gesundes Raumklima einhalten - Raumtemperatur 20-22°C, Luftfeuchte zwischen 40-60%, im Winter zusätzlich Luftbefeuchter, Bodentemperatur an keinem Punkt über 29°C,
- Schäden vorbeugen - Falsche Reiniger, Sand, trockene Mikrofaser, saure oder alkalische Substanzen, Lösemittel, Pfennigabsätze, Metall und Metallabrieb können die Oberfläche angreifen und zu Druckstellen, Kratzern oder Verfärbungen führen.

2. Unterhaltsreinigung

HQ Holzbodenseife wird mit einem Wischer (Klappmopp oder Swep-Mopp), Wasser und am besten 2 Eimern verarbeitet.

- 2 Eimer mit warmem Wasser füllen, einen der Eimer (laut Etikettenangabe) mit HQ Holzbodenseife mischen.
- Mit dem Mopp den Boden mit Seifenwasser wischen und Verschmutzungen lösen. Anschließend den Schmutz aufnehmen und den Mopp im klaren Wasser ausspülen.
- Mit sauberer Reinigerlösung nebelfeucht nachwischen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen, keine Pfützen stehen lassen.

Natürlich kann man auch mit nur einem Eimer arbeiten. Die Reinigerlösung wird dadurch früher schmutzig und unbrauchbar. Für geringe Verschmutzung ist das aber durchaus vertretbar, z.B. im Schlafbereich.

3. Intensivreinigung

Grobschmutz durch Kehren oder Saugen entfernen. HQ Intensivreiniger im Verhältnis 1:1-1:3 mit Wasser verdünnen. Die Reinigungslösung unter Verwendung des Padmeisters mit grünem Pad auf dem Boden verteilen und Schmutz und Rückstände von Pflegemitteln unmittelbar im Anschluss durch Schrubben lösen. Dabei „Pfützenbildung“ vermeiden. Bei größeren Flächen statt des Padmeisters eine Einscheibenmaschine SRP verwenden. Schmutzflotte sofort vollständig mit einem Wassersauger (z.B. einem Sprühsauger mit Hartbodenadapter) aufnehmen, im Ausnahmefall können saugfähige trockene Wischmopps verwendet werden. Abschließend mit klarem Wasser zur Entfernung etwaiger Rückstände nebelfeucht nachwischen. Im Anschluss an die Intensivreinigung ist ein Nachölen der Oberfläche mit HQ SafeTop Öl erforderlich, sobald die Oberfläche vollständig abgetrocknet ist.

Achtung: Boden bei der Intensivreinigung immer abschnittsweise bearbeiten. Reinigung nach Möglichkeit zu zweit durchführen, wobei die erste Person die Verunreinigungen löst und die zweite sofort die entstehende Schmutzflotte absaugt. Empfindliche Oberflächen (z.B. Möbel und Türen) nicht mit der Reinigungsflotte benetzen.

Metallflächen, Bewegungsfugen-/Übergangprofile etc. innerhalb des Belags vor Durchführung der Intensivreinigung abkleben. Belagsoberfläche vorab auf offene Fugen überprüfen. Die Einwirkzeit unbedingt auf das Mindestmaß beschränken und den Boden nie über längere Zeit nass belassen.

4. Pflege mit HQ SAFETOP Öl

Vorab ist eine Intensivreinigung des Holzbodens nach Punkt 3. erforderlich. Nach vollständiger Trocknung, den Belag vollflächig mit HQ Pflegeöl SafeTop behandeln. HQ SAFETOP Öl wird mit einer Tellermaschine mit Polierpad (Superpad beige) und Ölsaugtüchern verarbeitet. 1 Liter reicht typisch für ca. 80-100 m².

- Pflegeöl direkt auf den gereinigten Boden auftragen („Schnapsglasmenge“) und mit dem Pad intensiv in das Holz einmassieren.
- Eventuellen Ölüberschuss mit einem Tuch restlos trocken abreiben.

Der Boden ist nach wenigen Stunden belastbar. Laufbereiche können am 1.Tag mit Tüchern oder Wellpappe luftig abgedeckt werden. In den ersten 3 Tagen nicht feucht wischen und vor Feuchtigkeit schützen.



Holzbodenseife Natur/Weiss
Zur Reinigung und Pflege von geölten Böden



Intensivreiniger
Zur intensiven Grundreinigung von geölten und lackierten Böden.



Pflegeöl SAFETOP
Pflege und Langzeitschutz für Böden mit SAFETOP-Oberfläche.